

Polaris Electronics A/S

www.polaris-as.dk



Kratki vodič

Čestitamo Vam na Vašem novom GPS Plotteru. Uređaj se treba montirati u skladu s priloženim uputstvom za uporabu od obučenog montera elektronike. Elektronika na brodu mora uvijek biti zaštićen osiguračem.

Vaš uređaj je vodootporan s prednje strane, kada je poklopac kartice pravilno zatvoren.

Stavite svoju SD karticu u čitač kartica na prednjoj strani uređaja i zatvorite poklopac. Izuzetno je važno da pritisnete poklopac, tako da potpuno prione uz brtvu.

Uključi/izključi: pritisnite tipku za uključivanje (Power). Nakon nekoliko sekundi će se uređaj upaliti, onako kako je bio namjesten posljednji put – ili će se isključiti kada pustite tipku nakon 4 sekunde.

Pritisnite ENT (Enter) kada želite potvrditi ulazne podatke.

Pritisnite ESC (escape) kada se želite vratiti jedan korak.

Pritisnite MODE, ako želite promijeniti prikaz na ekranu. Pritiskanjem na tipku prelazite sa slike na sliku, a nakon 5 puta ćete se vratiti na početnu sliku ekrana.

Pritisnite MENU (izbornik) kada želite da se pojave opcije. Pritisak dva puta uzastopno vas vodi natrag na početnu stranu izbornika.

Pritisnite F (funkcije) kada želite odabrati druge funkcije kao što su plima, traži itd.

MOB stoji za Man-Over-Board. Ako pritisnete tipku registrira se Vasa trenutna lokacija, tako da možete brzo pronaći put natrag ka toj poziciji/točki.

Strelice jedna prema drugoj, smanjuje opseg/mjerilo karte a strelice jedni od druge znači povećavanje opsega/mjerila karte.

Postavite zaštitni vizir na uređaju kada ga ne koristite/nije u uporabi.

Uživajte!