



Guide de référence rapide

Félicitations ! Vous venez d'acquérir votre nouveau TRACEUR GPS.

Le matériel doit être installé selon le manuel fourni avec l'équipement, et par un technicien spécialisé en électronique marine. L'installation à bord doit être protégée par un fusible/disjoncteur.

La façade de l'appareil est étanche lorsque le lecteur de carte est correctement fermé.

Insérez votre carte SD dans le lecteur, situé sur la face avant de l'appareil, et fermez complètement le couvercle : Ceci est très important pour conserver l'étanchéité de l'équipement.

Pour allumer/éteindre : appuyez sur Power. Après quelques secondes votre traceur démarre avec les derniers paramètres saisis, ou s'éteint environ après une pression de 4 secondes sur le bouton power.

Appuyez sur ENT (Enter) si vous voulez confirmer la saisie ou les données.

Appuyez sur ESC (Escape) si vous voulez revenir une étape en arrière.

Appuyez sur Mode si vous voulez changer ce qui est affiché sur l'écran. En appuyant plusieurs fois vous passez d'un affichage au suivant, et en appuyant sur ce bouton 5 fois vous reviendrez sur le 1^{er} affichage.

Appuyez sur MENU pour que les options apparaissent. Appuyez 2 fois sur cette touche pour revenir au menu principal.

Appuyez sur F (FONCTION) si vous voulez sélectionner d'autres fonctions telles que la marée, recherche, etc...

MOB signifie Man-Over-Board (homme à la mer). En appuyant sur ce bouton, votre position actuelle est enregistrée de façon à ce que vous puissiez revenir immédiatement sur ce point.

Appuyez sur les flèches qui sont face à face →← pour réduire l'échelle de la carte, et pressez les flèches qui sont opposées ←→ pour l'agrandir.

Couvrez votre équipement avec la housse fournie lorsque vous ne l'utilisez pas.

Profitez de votre nouveau TRACEUR GPS !