

Polaris Electronics A / S

[www.polaris-as.dk](http://www.polaris-as.dk)



## **Kvikkguide**

Gratulerer med din nye GPS-plotter. Utstyret skal installeres i henhold til Vedlagt manual av en elektronikkinstallatør. Elektronikk om bord skal alltid beskyttes med en sikring.

Enheten er vanntett på framsiden forutsatt at kortluken stenges på en Korrekt måte.

Sett ditt SD-kort i kortleseren på apparatets framside og steng lokket. Det er veldig viktig at du stenger lokket skikkelig slik at pakningen Blir Tett rundt åpningen.

På/Av: Trykk på Power-knappen. Etter noen sekunder starter din plotter, Med samme innstillinger som den sist var avslått. På samme måte slås den av gjennom å holde knappen nede i ca 4 sekunder.

Trykk på ENT (Enter) når du vil bekrefte en kommando eller inndata.

Trykk på ESC (escape) når du vil gå et step tilbake.

Trykk på mode om du ønsker å endre skjermvisning. Ved å trykke Gjentatte ganger veksler du mellom de ulike hovedskjermer.

Og etter 5 ganger vil du komme tilbake til den første visningen Trykk på MENY, nå vil du se alternativer. Om du trykker to ganger i rekkefølge Tar det deg tilbake til startmenyen.

Trykk på F ( Funktion) når du vil veksle mellom andre funksjoner (tidvann,søk, GOTO osv).

MOB Står for Man-Over-Board. Om du trykker på knappen blir din aktuelle posisjon registrert.

Slikk at du kan raskt finne tilbake igjen.

Piler som peker mot hverandre minsker kartets skala og pilene som peker fra hverandre Øker kartets skala.

Sett alltid skjermbeskyttelse på enheten når den ikke er i bruk.

Lykke til!

16 SEP 2014 /Jon Solberg Telemar Norway ([www.telemar.no](http://www.telemar.no))