

Polaris Electronics A/S

www.polaris-as.dk



Guía de Referencia Rápida

Felicitaciones por la adquisición de su nuevo GPS Plotter. El aparato debe ser instalado de acuerdo al manual adjunto por un técnico electrónico. La electrónica a bordo debe ser instalado con un fusible.

El frente de su aparato es a resistente al agua siempre que el lector de carta esté cerrado correctamente.

Ponga su tarjeta SD en el lector de carta al frente del aparato y cierre la cubierta completamente. Es muy importante que la cubierta esté completamente cerrada para que no entre agua.

Prender/Apagar: Presione POWER. Luego de unos segundos, el plotter encendera con la última configuración utilizada-
Para apagar la unidad, mantenga presionada el botón de POWER por 4 segundos y luego libérela.

Presione ENT (Enter) si desea confirmar la data ingresada.

Presione ESC (Escape) si desea regresar al paso 1.

Presione MODE si desea cambiar lo que aparece desplegado en la pantalla. Al presionar varias veces se cambia de una pantalla a la otra, y luego de presionar el botón 5 veces, aparecerá la primera pantalla.

Presione MENU si desea ver las opciones en la pantalla. Presionar 2 veces y regresará al menu principal.

Presione F (Function) si desea seleccionar otras funciones, tales como mareas, búsqueda, etc. MOB significa Man-Over-Board (Hombre al agua). Cuando este boton es presionado, su posición actual es registrada de manera que pueda encontrar rápidamente como regresar.

Presionar las flechas que se señalan mutuamente para reducir la escala de la carta, y presionar las flechas que se alejan mutuamente para agrandar la escala.

Colocar la cubierta de sol en el aparato cuando no este en uso.

Disfrute su nuevo GPS Plotter

20 AUG 2014/Juan