

Polaris Electronics A/S

[www.polaris-as.dk](http://www.polaris-as.dk)



## Quick Reference Guide

Til lykke med din nye GPS Plotter. Apparatet installeres i overensstemmelse med den medfølgende manual af en elektronikininstallatør. Elektronik om bord skal altid være forsynet med en sikring.

Dit apparat er vandtæt fra front, når kortdækslet er lukket korrekt.

Sæt din SD-kortbrik i kortlæseren på forsiden af apparatet og luk dækslet tæt. Det er meget vigtigt, at du trykker dækslet ind, så der er tæt omkring pakningen.

Tænd/sluk: Tryk på Power. Efter få sekunder starter din plotter, som den sidst var indstillet til – eller slukker igen, når du slipper knappen efter ca. 4 sekunder.

Tryk på ENT (Enter), når du vil bekræfte input eller data.

Tryk på ESC (Escape), når du ønsker at gå et trin tilbage.

Tryk på MODE, hvis du ønsker at skifte skærmvisning. Ved at trykke flere gange skifter du fra billede til billede, og efter 5 gange er du tilbage til det første skærbillede.

Tryk på MENU, når du ønsker valgmuligheder frem. Trykker du to gange efter hinanden, kommer du tilbage til udgangsmenuen.

Tryk på F (Function), når du ønsker at vælge andre funktioner som f.eks. tidevand, søg o.s.v.

MOB står for Man-Over-Board, Mand-over-bord. Hvis du trykker på knappen, registreres din nuværende position, så du hurtigt kan finde tilbage igen.

Pile mod hinanden betyder reducer skalaen, og pile fra hinanden betyder forøg skalaen på kortet.

Sæt solskærmen på dit apparat, når du ikke bruger det.

God fornøjelse!

30 JUL 2014/KT