



Kurzanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen GPS-Plotter. Das Gerät muss gemäß der mitgelieferten Anleitung durch einen elektronisch versierten Techniker installiert werden. Elektronische Geräte an Bord müssen immer durch eine Sicherung geschützt werden.

Das Gerät ist von der Vorderseite wasserdicht wenn die Abdeckung für das SD-Kartenmodul richtig geschlossen ist.

Schieben Sie Ihre SD-Karte in den Kartenleser auf der Vorderseite, und schließen Sie die Abdeckung sorgfältig um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

Ein / Aus: Drücken Sie die Powertaste. Nach ein paar Sekunden, startet Ihr Plotter mit den letzten Einstellungen - wenn Sie die Taste ca. 4 Sekunden lang drücken, schaltet das Gerät wieder ab.

Drücken Sie die ENT Taste (Enter) wenn Sie einen Befehl bestätigen oder Daten eingeben möchten.

Drücken Sie die ESC Taste (Escape) wenn Sie einen Schritt zurückgehen wollen.

Drücken Sie die MODE Taste wenn Sie die Anzeige ändern möchten. Durch wiederholtes Drücken der Taste, schalten Sie von Bild zu Bild und nach dem 5. Mal erreichen Sie wieder den Startbildschirm.

Drücken Sie die MENU Taste um Optionen anzuzeigen. Wenn Sie die Taste zweimal hintereinander drücken, schaltet das Gerät zum Ausgangsmenü zurück.

Drücken Sie die Taste F (Funktion) wenn Sie andere Funktionen auswählen möchten. Z.B. Gezeiten u.s.w.

MOB steht für Mann-über-Bord. Wenn Sie diese Taste drücken speichert das Gerät Ihren aktuellen Standort, so können Sie schnell den Weg zurück finden.

Mit den beiden links unten platzierten Tasten mit den nach außen gerichteten Pfeilen und den nach innen gerichteten Pfeilen verändern Sie den Maßstab der Karte entsprechend der Pfeilrichtung.

Verwenden Sie die Sonnenblende des Gerätes wenn es nicht in Gebrauch ist.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!