



Quick Reference Guide

Complimenti per aver acquistato il tuo nuovo GPS Plotter. L'apparecchio viene installato da un tecnico di elettronica secondo il manuale accluso. Bisogna che l'elettronica a bordo sia sempre dotata di un fusibile.

Il tuo apparecchio è impermeabile dal davanti, quando il coperchio della scheda è chiuso correttamente.

Mettere la tua SD- scheda nel lettore di schede sul pannello anteriore dell'apparecchio e poi chiudere il coperchio ermeticamente. È molto importante premere il coperchio, in modo che la guarnizione è stagna.

Accendere/spegnere: Premere il pulsante Power. Dopo pochi secondi il tuo Plotter inizia come è stato impostato l'ultima volta – o il Plotter spegne di nuovo dopo circa 4 secondi, quando lasci andare il pulsante.

Premere il pulsante ENT (Enter), quando desideri confermare input o dati.

Premere il pulsante ESC (Escape), quando desideri vedere il grado precedente.

Premere il pulsante MODE, se desideri cambiare l'immagine mostrata sullo schermo. Premendo ripetutamente il pulsante MODE puoi cambiare da un'immagine all'altra, e dopo aver premuto 5 volte tu ritorni alla prima schermata.

Premere il pulsante MENU, quando desideri alternative sullo schermo. Se premi 2 volte di fila ritorni al menu iniziale.

Premere il pulsante F (Function), quando desideri selezionare altre funzioni come la marea, la ricerca ecc.

MOB significa Man-Over- Board, uomo in mare. Se premi il pulsante, la posizione attuale viene registrata, e in questo modo puoi ritornare velocemente al posto in questione.

Frecce, una di fronte all'altra, significano: Ridurre la scala, e frecce contrapposte significano: Aumentare la scala della carta nautica.

Mettere la visiera sull'apparecchio quando non è in uso.

Buon divertimento!

12 AUG 2014 Polaris/Mary