

Polaris Electronics A / S

www.polaris-as.dk



Snabbguide

Grattis till din nya GPS-plotter. Utrustningen skall installeras enligt den medföljande manualen av en behörig elektronikininstallatör. Elektronik ombord måste alltid skyddas av en säkring.

Enheten är vattentät på framsidan förutsatt att kortluckan stängts på korrekt sätt.

Sätt ditt SD-kort i kortläsaren på utrustningens framsida och stäng locket. Det är mycket viktigt att du stänger till locket ordentligt så att packningen tätar runt om öppningen.

På / Av: Tryck på Power-knappen. Efter några sekunder startar din plotter, så som den senast var inställd. På samma sätt slås den av genom att hålla nere knappen i ca 4 sekunder.

Tryck på ENT (Enter) när du vill bekräfta ett kommando eller indata.

Tryck på ESC (escape) när du vill gå tillbaka ett steg.

Tryck på MODE om du vill ändra skärmvisningen. Genom att trycka upprepade gånger växlar du mellan de olika huvudskärmarna och efter 5 gånger du återvänder till den första visningen.

Tryck på MENY, när du vill se alternativ. Om du trycker två gånger i följd tar dig tillbaka till startmenyn.

Tryck på F (Funktion) när du vill växla till andra funktioner (tidvatten, sök, GOTO osv).

MOB står för Man-Over-Board. Om du trycker på knappen registrerar din aktuella position, så att du snabbt kan hitta tillbaka igen.

Pilarna som pekar mot varandra minskar kartans skala och pilarna som pekar från varandra ökar kartans skala.

Lägg alltid skärmskyddet då enheten inte används.

Lycka till!

30 JUL 2014 /GM, Cordland Marine, www.cordland.se