



Polaris Electronics A/S

Kaerholt 1

DK-9210 Aalborg SO

Denmark

## **Skrócona instrukcja obsługi**

Gratulujemy zakupu nowego plotera GPS. Urządzenie montuje się zgodnie z dołączoną instrukcją przez instalatora elektroniki. Elektronika na pokładzie musi być zawsze wyposażona w bezpiecznik.

Urządzenie jest wodoodporne od przodu, gdy pokrywa karty jest prawidłowo zamknięta.

Włóż chip karty SD do czytnika kart z przodu urządzenia i szczelnie zamknij pokrywę. To bardzo ważne, abyś wcisnął pokrywę tak, aby szczelnie przylegała do uszczelki.

Wł. / Wył.: Naciśnij Zasilanie. Po kilku sekundach twój ploter uruchomi się tak, jak był ostatnio ustawiony - lub wyłączy się ponownie po zwolnieniu przycisku po ok. 4 sekundach.

Naciśnij ENT (Enter), aby potwierdzić wprowadzenie lub dane.

Naciśnij ESC (Escape), jeśli chcesz cofnąć się o jeden krok.

Naciśnij MODE, jeśli chcesz zmienić sposób wyświetlania na ekranie. Naciśnij kilkakrotnie, aby przetączyć z obrazu na obraz, a po 5 razach wracasz do pierwszego ekranu.

Naciśnij MENU, gdy chcesz uzyskać opcje. Jeśli naciśniesz dwa razy z rzędu, wrócisz do menu wyjścia.

Naciśnij F (Funkcja), jeśli chcesz wybrać inne funkcje, takie jak: przyptyw, poszukiwanie itp.

MOB to skrót od Man-over-Board. Jeśli naciśniesz przycisk, zostanie zarejestrowana Twoja pozycja, dzięki czemu możesz szybko znaleźć drogę powrotną.

Strzałki skierowane do siebie oznaczają zmniejszenie skali, a strzałki rozstawione oznaczają zwiększenie skali na mapie.

Założ osłonę przeciwsłoneczną na urządzenie, gdy go nie używasz.

Miłej obsługi!

23 JUNE 2022 / TW